

Montagehinweis

Schmuckzaun einbetonieren

[Weiter zum Produkt](#)

Produktspezifikationen

Drahtstärke (mm)	6/5/6
Pfostenprofil (mm)	60 x 40
Zaunspitzen (mm)	30 (wahlweise nach unten oder oben)
Maschenweite (mm)	50 x 200
Pfostenlänge	Zaunhöhe + ca. 600 mm
Pfostenabstand (mm)	ca. 2485
Breite pro Zaunfeld (mm)	2.500
Empfohlener Beton	40 kg Estrichbeton pro Pfosten
Zubehör (inklusive)	Lackspray und Befestigungsschrauben



Montage der Zaunpfosten

1. Fundamentloch mit einem Durchmesser von min. 300 mm und einer Tiefe von ca. 650 mm ausheben.
2. Richtschnur auf Oberkante der Zaunpfosten ziehen und mit einer Wasserwaage ausrichten.
3. Zaunpfosten flucht-, lot- und höhengerecht einbetonieren.

Montage der Zaunelemente

1. Bei Bedarf einzelne Doppelstabmattenfelder kürzen und mit dem mitgelieferten Lackspray neu beschichten.
2. Zaunelemente an die Befestigungssysteme der Pfosten anbringen.
3. Befestigungsschrauben der Pfosten vorsichtig mit der Hand festziehen.

Hinweis: Wir empfehlen bei unseren Doppelstabmattenzäune bis zu einer Zaunhöhe von 1,80 Metern die Zaunspitzen nach unten zeigend zu montieren aufgrund von Verletzungsgefahr.

Wichtige Information

Die Montagehinweise richten sich an erfahrene bzw. qualifizierte Handwerker, welche über Fachkenntnisse im Zaunbau verfügen. Sollten diese Qualifikationen nicht vorhanden sein, empfehlen wir die Montage durch Fachleute durchführen zu lassen. Anwendungstechnische Empfehlungen sind unverbindlich und enthalten keine Gewährleistung für Irrtümer oder Druckfehler. (Änderungen vorbehalten)

